



Automatismes de volets battants, neufs ou existants

PROCEDURE DE DEVERROUILLAGE MANUEL DES VOLETS

- Dévisser de 3 – 4 tours la vis TH à l'aide d'une clé à pipe de diamètre 18
- Tenir fermement un des deux vantaux en tirant doucement vers vous pour enlever le jeu (si ceux-ci sont en position ouverte ou entrebâillée)
- Tirer d'un coup sec sur le vantail, ou pousser s'il est en position fermée (n'hésitez pas à mettre de la force)
- Faire des mouvements de droite à gauche jusqu'à ce que vous puissiez manœuvrer le vantail sans problème (la désolidarisation du bras et de la bague a donc bien été faite)
- Plaquer le vantail en ouverture
- Tout en maintenant le vantail bien plaqué, resserrer la vis TH à fond
- Répéter l'opération pour le deuxième vantail (tenir fermement, donner un coup sec, etc.)